

# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



## TVÄTTMASKINSAVLOPP FÖR GOLVMONTAGE 40mm

**Komplett med spillmuff, vattenlås, rör, rörklammer och golvhuv.**

**RSK 808 2366 Art.nr 70760**

Samtliga delar är tillverkade i PP, förutom röret, ABS, samt skyddslocket, PE.  
Normalt behövs inget underhåll men i de fall något fastnat måste man ta isär och rengöra.

### *Användningsområde:*

För anslutning av tvättmaskin till befintligt avlopp.

### *Montering:*

**Tag reda på krav som gäller för håltagning av tätskikt.**

**Notera att vissa maskiner har krav om minhöjd på utloppslang.**

Mät ut installationen.

Märk ut spillmuff på vägg.

Vid behov kan ABS-röret kapas till lämplig längd.

Röret ska kapas med rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning. Rörändens ytterdiameter ska fasas/rengöras från kapspånor, så att tätningen ej skadas vid montaget.

Montera rör i avlopp/golvbrunn samt därefter spillmuff.

Fäst spillmuff i vägg.

Fixera sedan ABS röret med bifogad rörklammer.

Spillmuffen är utrustad med en slanghållarfunktion, som ska hålla fast den anslutna slangen. Stick ner slangen i spillmuffen. Vik ner hållaren så att slangen låses mellan hållare och spillmuff. Se bild.

Efter montage, känn att rör/rördel/anslutning sitter fast samt verifiera att installationen är tät!

## **Rengöring:**

Normalt behövs inget underhåll på dessa vattenlås men i de fall vattnet rinner ur långsamt, bör låset rensas.

- Öppna rörklammern runt röret.
- Lossa på muttern ur vattenlåsets nedre del (mot röret)
- Gänga ur spillmuffen ur vattenlåsets övre del genom att rotera det raka låset med handkraft.  
! Nyare raka vattenlås har en integrerad packning i dykröret.  
! Alltså det finns ingen lös packning!  
(Har du en äldre modell har du en svart platt packning som du ska återanvända)
- Tag loss det raka låset från rör och spillmuff.
- Håll låset i handen och gänga loss den övre delen av vattenlåset, med händerna och lyft av överdel med dykrör.
- Lyft ur "koppen" (ev. måste du trycka underifrån på koppen för att den ska lossna)
- Rengör därefter invändigt samt alla lösa delar med diskborste och milda rengöringsmedel
- Montera sedan ihop delarna igen med handkraft i omvänd ordning  
(OBS inga verktyg får användas)

Verifiera **alltid** att låset är tätt efter montage/rengöring!

Tänk på att plastgångor är mjuka. Var noggrann att gängan löper in rätt och att den inte skär. Använd ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg)

Sväljkapacitet: 0,60 l/sekund

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider



**Faluplast**