

Instruktion för slangmontering vid tvättstuga/torktumlare

Vid läckage i spilltratten där tvättmaskinens spillvatten och torktumlare kondensvatten går ut i avloppet. Detta uppstår på grund av att slangerna från tvättmaskinen är stukade för långt ner i avloppet och "blockar" hålet så att vattnet från kondensumlaren inte rinner ner i avloppet utan rinner ut på golvet. För att lösa detta gör man följande:

- Lossa hållaren till slangerna och lyft ut slangarna
- Justera slangarna i hållaren så att dem "livar" (är jämna emot varann i mynningen) med varann.
- Montera tillbaka slangarna, tryck ner slangarna till botten i spilltratten och dra tillbaka dem ca 1cm
- Skruva tillbaka hållaren för slangarna i väggen i befintligt skruvhål